

# SEÑALIZADOR LUMINOSO EXTERIOR



SLE-MPXH

MPXH



COMPATIBLE CON TECNOLOGÍA CONVENCIONAL Y MPX / MPXH

## 01 GENERALIDADES

El Señalizador Luminoso Exterior indica el estado de "ACTIVADA" de su alarma. Para ello, cumple básicamente las siguientes dos funciones:

a) Indica, cuando Usted se encuentra fuera de su propiedad, si la alarma está activada. Una señalización luminosa exterior es prácticamente indispensable cuando la alarma se maneja por control remoto, permitiéndole conocer el estado y verificar el accionamiento del control remoto, tanto al irse de su propiedad como al regresar a ella.

b) Tiene un alto poder disuasivo ante un eventual intruso. Es el más claro indicador de que su casa está protegida por un sistema de X-28 ALARMAS.

## 02 MONTAJE Y CONEXIÓN

Monte el SLE en un lugar bien visible desde el exterior de su propiedad.

El gabinete es de policarbonato y estanco. Su material junto con su construcción lo hacen resistente a la intemperie y a los rayos solares. Asimismo, para poder observarlo sin dificultad, se recomienda evitar su montaje en los lugares donde incida el sol en forma directa o cerca de una fuente de luz poderosa, tal como un reflector. Se recomienda buscar un lugar de sombra tal como bajo un alero, una lucarna, una saliente, etc.



El SLE viene provisto con dos tornillos y dos tarugos para su fijación, y no es necesario desarmarlo para ello.

### EN UNA INSTALACIÓN CONVENCIONAL

En el caso de conectarlo a una central de alarma convencional, tal como el modelo 6002W de X-28 ALARMAS, por ejemplo, proceda de la siguiente manera:

a) Conecte la alimentación a los terminales de alimentación de 12VCC de sensores activos de la central. Observe la polaridad:

Cable rojo: positivo

Cable negro: negativo.

b) Conecte el cable amarillo a la salida de led de la central de alarma.

Puede conectar tantos SLE como desee, de la manera antes explicada.



Cable rojo + } 12VCC  
Cable negro - }

Cable amarillo — A terminal led de central 6002 o similar

## EN UNA INSTALACIÓN MPX / MPXH

En el caso de conectarlo a un sistema de alarma MPX / MPXH, proceda de acuerdo a lo siguiente:

**a)** Conecte la alimentación a los terminales de 12VCC de sensores activos de la central. Observe la polaridad:

Cable rojo: positivo

Cable negro: negativo.

**b)** Conecte el cable amarillo al hilo MPX / MPXH.

*Por supuesto, puede conectar tantos SLE como desee.*

**Partición:** El SLE viene programado de fábrica en la partición 1, en caso de no utilizar más particiones no se debe cambiar nada. Para modificar la partición, se cuenta con una teclita que permite realizar esta operación:

- Para entrar en programación presione la teclita (2 seg.) Luego ingrese desde el panel:

PP N (dónde N es la partición que va de 1 a 8).

Ejemplo: Si se quiere programar que el SLE se encuentre en la partición 4, debemos introducir en el panel :

PP 4



## FUNCIONAMIENTO 03

El SLE se da cuenta solo si está conectado a un sistema de alarma convencional o MPX / MPXH. En ambos casos, enciende indicando alarma activada. En el caso de una instalación MPX / MPXH, posee además las siguientes prestaciones adicionales:

**a)** Si hay una falla sobre el hilo MPX / MPXH, permanece apagado haciendo un corto destello cada 4 segundos.

**b)** Con la alarma activada, en caso de falta de energía de 220V, o si la batería está dudosa o baja, disminuye la luminosidad a la mitad para disminuir el consumo sobre la batería.

**c)** Con la alarma activada, en caso de que ambas condiciones se presenten a la vez, disminuye la luminosidad a un tercio de la luminosidad normal.



## GARANTÍA 04

- **X-28 Alarmas** garantiza este producto por el término de 5 años a partir de su fecha de venta contra defectos en los materiales y/o mano de obra empleados en su fabricación.

- **X-28** reparará o reemplazará sin cargo durante ese período, y a su propia opción, el producto o cualquier parte integrante del mismo.

- **X-28** no será responsable en ningún caso de los cargos por desmontaje, reinstalación ni fletes.

*Esta garantía no tendrá validez en caso de uso indebido, abuso, instalación incorrecta, alteración, accidente, inundación, destrucción intencional o intento de reparación por terceros no autorizados. Para que esta garantía tenga validez deberá ser acompañada indefectiblemente por la factura de compra del producto.*



### FÁBRICA

Chascomús 5602 (C1440AQR) - Bs.As. - Argentina  
Tel.: (011) 4114-9914 - Fax: 4114-9915

